



| | | | |
|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 仕様 | 流体 | 飽和蒸気・冷温水・空気・油等 | |
| | 伸縮量 | 伸び | 20 mm (片側 10mm) |
| | | 縮み | 50 mm (片側 25mm) |
| | 最高使用圧力 | 1.0 MPa | |
| | 最高使用温度 | 220 °C | |
| | 検査 | 耐圧 | 1.5 MPa |
| | | 気密 | 1.1 MPa |
| フランジ規格 | JIS10K | | |
| 準拠規格 | JIS B2352 用途 A | | |

注

1. 配管に取付け後、面間設定ボルト⑫は必ず取り外してください。
2. 主固定点は配管と溶接等を行い、計算荷重に十分耐える強度としてください。

| | | | |
|----|---------|---------|----|
| 14 | アンカーベース | SS400 | |
| 13 | ボルトホルダー | SS400 | |
| 12 | 面間設定ボルト | SS400 | |
| 11 | 張りフランジ | SUS316L | |
| 10 | 中間管 | SGP | |
| 9 | ネックリング | SS400 | |
| 8 | 外筒 | SS400 | |
| 7 | 補強リング | SS400 | |
| 6 | 内筒 | SUS316L | |
| 5 | ベローズ | SUS316L | |
| 4 | ネックリング | SS400 | |
| 3 | カバーリング | SS400 | |
| 2 | 端管 | SGP | |
| 1 | 管フランジ | SS400 | |
| 部番 | 部品名 | 材料 | 摘要 |

(印が該当品です)

| G- | 呼び径 | | d | L | 管フランジ部 | | | | | | I | J | K | M | H | h ₂ | 有効面積 (cm ²) | ばね定数 (N/mm) |
|----|-----|----|-------|-----|--------|----|-----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------------------|-------------|
| | A列 | B列 | | | D | T | g | C | n | h ₁ | | | | | | | | |
| 1 | 300 | 12 | 304.7 | 980 | 445 | 24 | 368 | 400 | 16 | 25 | 260 | 200 | 360 | 300 | 350 | 27 | 903 | 585 |

JOB31T型
ベローズ形伸縮管継手

日付 27.2.5
承認 第二検図 第一検図 製図
KE/KE TY

呼び径 300
注記 複式・JIS10K

H-4E9217e

順フジマン株式会社